Mode d'emploi

- 1 Le calculateur de valeur U démarre avec **Choisir construction ...** . Vous avez cependant la possibilité et en tous temps de modifier la construction ou d'adapter les valeurs de température et/ou d'humidité.
- 2 Si vous souhaitez sauvegarder votre calcul au format PDF, vous pouvez le renommer en option.
- Introduisez les données de votre construction de l'intérieur vers l'extérieur à l'aide de **Choisir couches ...** . Au cas où un des produits souhaités n'apparaîtrait pas dans la banque de données, vous avez la possibilité d'en choisir un équivalent tout en modifiant les valeurs par la suite. Le calculateur de valeur U adaptera alors automatiquement les résultats.
- 4 Le symbole

 vous permet de déplacer des lignes entières par "drag and drop" ou à l'aide d'un clic sur

 de supprimer ces lignes.
- Une nouvelle fenêtre avec les **standards d'isolation** s'ouvre par un clic. Ainsi vous pouvez par exemple modifier les épaisseurs des couches d'isolation, jusqu'à ce que vous atteigniez le standard souhaité.

